



For prøvetaking av vann til mikrobiologi er følgende utstyr anbefalt

- Sterile vannflasker
- Isoporeske og kjøleelement
- Vannfast tusj til marking av prøvene
- Hansker

Prøvetaking og forsendelse av vannprøver

Vi oppfordrer til å registrere alle prøver elektronisk i vår kundeportal iWISE før forsendelse. Sørg for å merke forsendelsen med lokalitet og lokalitsnummer for å sikre god sporbarhet ved ankomst til vårt laboratorium.

For prøvetaking av vann kan sterile 500 ml flasker benyttes, alternativt sterile flasker tilsatt tiosulfat.

For prøvetaking av vann er tiden fra prøvetaking til analyse kritisk. Prøvene må holdes kjølig og aller helst prosesseres innen 48 timer etter uttak. For å unngå kontaminering av prøvene bør det benyttes hansker ved håndtering av prøvemateriell. Ta av korken rett før en tar prøven, og sett på igjen så fort som mulig etterpå. Lukk godt igjen, sett kjølig. Prøvene sendes kjølt (m/ kjøleelementer) med ekspress over natt for analyse innen 24-48 timer. NB! Prøvene må ikke fryses.



Send inn prøvene raskest mulig etter prøvetaking og oppbevar kjøling inntil innsending.

Send melding til kontakt@analytiq.no om at det er vannprøver til mikrobiologianalyse på veg.

Skulle noe være uklart – Ta gjerne kontakt!



Prøvene sendes med ekspress over natt til:

PHARMAQ Analytiq AS
Att: Mikrobiologi
Thormøhlensgate 53D, 5006 Bergen